


МОДЕЛЬ 1-1744



Установка времени (часы, минуты).

1. Выдвинуть заводную головку в положение 3.
Вращать заводную головку для корректировки времени.
2. Вернуть заводную головку в положение 1.

Установка даты.

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
Вращать заводную головку по часовой стрелке для коррекции даты.
2. Вернуть заводную головку в положение 1.

Внимание! Никогда не устанавливайте дату в интервал между 21.00 и 04.00 часами.

Установка второго время (GMT).

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Нажать на кнопку А для корректировки стрелки 24-часового индикатора.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.