

# МОДЕЛЬ N-214



Установка дня недели и времени (часы, минуты, секунды).

## Установка дня недели.

1. Вытянуть заводную головку в положение 3 для остановки секундной стрелки в положение 0 (в позиции 12 часов).
2. Вращать часовую и минутную стрелки по часовой стрелке для установки значения дня недели. Необходимо учитывать 24-часовой формат времяисчисления.

### Важно:

\*При установке дня недели путем вращения заводной головки против часовой стрелки, есть вероятность, что значение даты не будет изменяться.

Не устанавливайте день недели путем вращения заводной головки против часовой стрелки.

\*Значение дня недели изменяется в период с 0.00 до 5.30 часов или немного позже

### Установка времени.

После установки значения дня недели установить значения часовой и минутной стрелок.

1. Вращать часовую и минутную стрелки по часовой стрелке для установки значения времени
2. Для корректной установки времени перевести минутную стрелку на 5 минут назад, затем вернуть в соответствии со значением текущего времени.
3. Вернуть заводную головку в положение 1. Учитывать 24-часовой формат времяисчисления.

### Установка значения индикатора фаз луны.

Индикатор фаз луны отображает возраст луны, актуальная форма луны в течении каждой фазы не отображается.

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать заводную головку по часовой стрелке для установки фазы луны.

Уточнить фазу луны на текущий или завтрашний день. Вычсть один день на момент установки, если используется фаза луны завтрашнего дня.

**Пример:** возраст луны: 4.4

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать диск лунных фаз по часовой стрелке, пока центр луны не установится на одной линии со значением 4.4 на шкале.




## Установка возраста луны без шкалы возраста

\*Уточнить текущий возраст луны, установить лунную фазу в соответствии с ближайшим значением возраста луны (0, 7, 15 или 22). Более точно значение устанавливается в период новолуния (0) или полнолуния (15).

## Возраст луны.

Возраст луны обозначается количеством дней. Средний период от новолуния до следующего новолуния составляет примерно 29,5 дней.

Новолуние Возраст луны: 0 Сизигийный прилив	Первая четверть Возраст луны: 7 Квадратурный прилив	Полнолуние Возраст луны: 15 Сизигийный прилив	Последняя четверть Возраст луны: 22 Квадратурный прилив
			

По фазе луны на индикаторе можно определить размер прилива

## Быстрая установка значения даты.

1. Выдвинуть заводную головку в положение 1
2. Вращать заводную головку против часовой стрелки для быстрой установки даты.

## Важно:

Не рекомендуется устанавливать дату в период между 21.00 и 04.00. Значение даты может не измениться в течении следующего дня.