

# МОДЕЛЬ 1-1708



## Функции

- Жидкокристаллический LCD индикатор дня недели, даты
- 24-часовой формат
- Секундомер
- Автокалендарь
- Подсветка

## Установка времени в трех и двух стрелочном (2 часовой пояс) циферблате

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать заводную головку по часовой стрелке для установки часовой и минутной стрелок.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Внимание! После завершения процесса установки, вернуть заводную головку в первоначальное положение для сохранения водостойкости.

### **Установка время и даты:**

После сброса показания секунд до 0 удерживать кнопку В в нажатом состоянии в течении 3-х секунд, пока индикатор "часы" не начнет мигать. Это означает запуск режима установки времени и даты. Затем нажать кнопку В для установки значений в следующем порядке: часы, минуты, год, месяц, число.

### **Секундомер:**

Во время мигания индикатора удерживать кнопку А для быстрой смены значений. Значение года может изменяться в интервале с 2000 до 2050 г.г. После установки даты нажать кнопку В для выхода из режима установки. На дисплее отобразится текущее время.

Часы автоматически выйдут из режима установки, если кнопки не будут задействованы в течении 1 минуты

Внимание! Часы переходят в режим установок только после сброса показателя секунд до значения 0.

Секундомер отображает время в формате 23 часа, 59 минут, 59.99 секунд. Максимальное значение индикатора минут, при котором на дисплее отображается значение 1/100 секунды, составляет 59 минут. После достижения этого значения индикатор 1/100 секунд не отображается.

Секундомер остановится после достижения своего лимита: 23 часа, 59 минут, 59 секунд.

В режиме текущего времени нажать кнопку А для запуска секундомера. Затем снова нажать кнопку А для остановки отсчета времени. После остановки секундомера нажать кнопку В для сброса значения индикатора секунд.

**Измерение времени с помощью секундомера:**

Когда секундомер работает в обычном режиме, нажмите кнопку В для включения режима сплит. Значение времени на дисплее не будет изменяться, но отсчет времени будет продолжен.

Нажать кнопку В для выхода из режима сплит. Нажать кнопку А для остановки отсчета. Нажать кнопку В для сброса показания индикатора секунд.

После запуска секундомера в обычном режиме нажать кнопку В для запуска режима сплит. Нажать кнопку А для остановки отсчета. Нажать кнопку В для отображения общего времени. Нажать кнопку В для сброса показания индикатора секунд.

Внимание! Подсветка будет включаться на 3 секунды каждый раз после нажатия кнопки В.